

Conexiones de datos en inversor
-Cable verde UTP que viene del contador - 9
-Cable verde UTP que va a la batería - 9
-Cable azul UTP que viene del contador - 7
-Cable azul UTP que va a la batería - 7
-Cable naranja UTP que va a la batería - 11
-Cable marrón UTP que va a la batería - 13

Conexiones de datos en la batería:
-Cable verde UTP que va al inversor - 7
-Cable azul UTP que va al inversor - 4
-Cable naranja UTP que va al inversor - 3
-Cable marrón UTP que va al inversor - 2

Conexiones de datos en contador
-Cable blanco del toroidal 1 - 13
-Cable azul del toroidal 1 - 14
-Cable blanco del toroidal 2 - 16
-Cable azul del toroidal 2 - 17
-Cable blanco del toroidal 3 - 19
-Cable azul del toroidal 3 - 21
-Cable azul UTP que viene del inversor - 24
-Cable verde UTP que viene del inversor - 25

