



Dispositivo de transferencia de datos

Guía de instalación rápida




Manual de usuario en el código QR o en
www.hoymiles.com/resources/download/

DTS-WIFI-G1
DTS-Ethernet-G1
DTS-4G-G1

1 Contenido

DTS-WIFI-G1



1 DTS-WIFI-G1




4 tornillos M3



1 documento

DTS-Ethernet-G1



1 DTS-Ethernet-G1




4 tornillos M3



1 documento

DTS-4G-G1



1 DTS-4G-G1






4 tornillos M3








1 documento

2 Instalación del módulo

Conexión WIFI y 4G



Conexión de Ethernet



3 Indicadores

Paso 1 Encienda el inversor.


Paso 2 Compruebe el estado de comunicación a través de los indicadores DTS.

Indicador	Estado	Descripción
FUNC	ENCENDIDO	El DTS está encendido.
	APAGADO	El DTS está apagado.
COM	ENCENDIDO	Comunicación correcta con el inversor.
	APAGADO	Comunicación incorrecta con el inversor.
RED	ENCENDIDO	Comunicación correcta con S-Miles Cloud.
	APAGADO	Comunicación incorrecta con S-Miles Cloud.
	PARPADEO	Comunicación incorrecta con S-Miles Cloud, a pesar que la red está conectada.





4 Configuración DTS Online



1. Busque «Hoymiles» en App Store (iOS) o en Play Store (Android), o bien escanee el código QR para descargar la aplicación del Instalador de Hoymiles.
2. Abra la aplicación e inicie sesión con su cuenta de instalador y su contraseña. En el caso de los nuevos instaladores de Hoymiles, solicite previamente una cuenta de instalador a su distribuidor.
3. Utilice la aplicación para conectarse al DTS.
 - (a) Abra la aplicación del instalador en un smartphone/tableta e inicie sesión. Haga clic en «O&M» en la parte inferior de la página y a continuación haga clic en «Configuración de red».





- (b) Seleccione la red inalámbrica del DTS y haga clic en conectar. (El nombre de la red del DTS consta de DTS y el número de serie del producto y la contraseña predeterminada es **ESS12345**)



4. Configuración de red.

- Una vez establecida la conexión, haga clic nuevamente en «Configuración de red» y acceda a la página de configuración de red.
- Seleccione el router Wi-Fi e introduzca la contraseña.
- Haga clic en «Enviar a DTU».



- Compruebe que el indicador DTS tiene una luz azul fija, lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente.

La configuración de la red tarda aproximadamente 1 minuto, tenga paciencia. Si la red no está conectada, compruebe Internet como se indica.

