


V2T-5

Descargador de sobretensiones para la protección de equipos finales. Tipo 3.

Surge arrester for the protection of the end equipment. Type 3.

Dispositif de protection contre les surtensions pour la protection des équipements terminaux. Type 3.

Conexión / Wiring / Câblage



Descripción

Descargador de sobretensiones para montaje adicional en equipos, máquinas, etc., destinado a la protección de equipos eléctricos y electrónicos de baja tensión contra sobretensiones transitorias de tipo 3. Incluye indicación sonora de fallo.

Funcionamiento

El equipo puede soldarse en una placa de circuito impreso o instalado en una caja de conexión. El fusible debe estar instalado aguas arriba del equipo para asegurar que el sistema tiene una doble protección. Su valor se fijará según los siguientes puntos:

-No debe ser mayor que la capacidad máxima del dispositivo. Debe asegurar una desconexión ante sobrecarga o cortocircuito.

-En base a estos dos puntos, su valor debe ser el mayor posible.



NO INSTALAR EN LÍNEAS SIN NEUTRO (N) Y SIN TOMA DE TIERRA (PE).



Description

Surge arrester for additional mounting in equipment, machines, etc., intended for the protection of low-voltage electrical and electronic equipment against Type 3 transient overvoltages. Includes audible fault indication.

Operation

The equipment can be soldered onto a printed circuit board or installed in a connection box. The fuse must be installed upstream of the equipment to ensure that the system has double protection. Its value shall be set according to the following points:

-It must not be greater than the maximum capacity of the device. It must ensure disconnection in the event of overload or short circuit.

-Based on these two points, its value must be as high as possible.



DO NOT INSTALL ON LINES WITHOUT NEUTRAL (N) AND WITHOUT PROTECTIVE EARTH (PE).



Description

Parafoudre pour montage supplémentaire dans des équipements, machines, etc., destiné à la protection des équipements électriques et électroniques basse tension contre les surtensions transitoires de type 3. Inclut une indication sonore de défaut.

○ Fonctionnement

L'équipement peut être soudé sur une carte de circuit imprimé ou installé dans une boîte de connexion. Le fusible doit être installé en amont de l'équipement afin de garantir que le système dispose d'une double protection. Sa valeur doit être définie selon les points suivants :

- Elle ne doit pas être supérieure à la capacité maximale du dispositif. Elle doit assurer une coupure en cas de surcharge ou de court-circuit.
- Sur la base de ces deux points, sa valeur doit être la plus élevée possible.



NE PAS INSTALLER SUR DES LIGNES SANS NEUTRE (N) ET SANS TERRE DE PROTECTION (PE).

📌 **Notas / Notes / Notes**

[illegible]

Escanee para más
información:
Scan for more
information:
Scannez pour plus
d'informations:

